

F

MISE EN GARDE :

Information importante à lire attentivement.
Conserver ces informations pour une utilisation ultérieure.
ATTENTION, risque de blessure grave ou mortelle en cas de basculement du meuble.
Pour éviter que le meuble ne bascule, il faut le fixer au mur de façon permanente à l'aide des pièces pour fixation incluses.
Les vis ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du mur sur lequel est fixé le meuble.
Utilisez des vis adaptées au matériau du mur.
Pour obtenir des conseils sur les vis à utiliser, adressez-vous à un vendeur spécialisé.

GB

WARNING:

Important information Read carefully Keep this information for further reference.
WARNING Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.
To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the included wall attachment devices. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices.
Use fixing devices suitable for the walls in your home.
For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.

D

ACHTUNG:

Wichtige Information Sorgfältig lesen Diese Information aufbewahren
ACHTUNG Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein.Um zu verhindern, dass dieses Möbelstück umkippt, muss es mit der beige packten Vorrichtung zur Wandbefestigung fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da sie von der Beschaffenheit der Wand und des Untergrundmaterials abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.



USAGE :

Usage courant.
Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks, lampes.

IMPORTANT :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ENTRETIEN :

Débrancher le cordon d'alimentation avant entretien.
Utiliser un chiffon doux et/ou humide. Ne jamais utiliser un nettoyant liquide sur les parties électriques.

CONSEILS ENTRERIEEN SOUS MAIN :

Les surfaces en ska® se caractérisent par leur grande facilité d'entretien.
Éliminer les taches le plus rapidement possible avec de l'eau tiède et un chiffon (microfibres ou coton) humide. Un nettoyage régulier et soigneux du revêtement garantit un plaisir de longue durée de votre sous- main.

Attention, il sera difficile de retirer complètement les substances ayant séché ou pénétré sur une longue durée.

En cas de salissures fortes, utiliser une solution savonneuse chaude et non agressive ainsi qu'une brosse à main souple. La procédure de nettoyage doit être éventuellement répétée plusieurs fois. Puis essuyer avec un chiffon humide et de l'eau tiède.

Attention, lors de l'emploi de produits de nettoyage du commerce, veillez à bien respecter les instructions de dosage du fabricant. De plus, ne jamais utiliser de produits de nettoyage contenant de l'huile ou de la graisse. Un nettoyage chimique ne convient pas aux surfaces en skai®. Les surfaces en matériaux skai® ne résistent pas aux solvants, chlorures, agents de polissage, produits de lavage et de cirage, ni aux aérosols.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTIE ELECTRIQUE :

- Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver afin de le consulter ultérieurement.
- Raccorder l'appareil à une installation comportant un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA.
 - Toujours dérouler complètement le cordon et ne pas enrouler autour du mobilier.
 - Tenez le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.
 - Veiller vous assurer régulièrement de l'état du cordon d'alimentation. En cas de dégradation du cordon, il ne faut pas utiliser le mobilier. Le cordon ne doit être remplacé que par un modèle équivalent.
 - En cas d'utilisation d'une rallonge, utiliser impérativement un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 0,75 mm².
 - Utiliser ce mobilier en intérieur uniquement
 - Ne projeter aucun liquide sur les parties électriques.
 - Ne jamais insérer de parties métalliques dans le socle de prise de courant ou dans les prises USB.

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Prise de courant 2 P + T 16A – 250 V
- Prise USB : 2400 mA – 5 Vac
- Cordon d'alimentation C15 longueur 2 mètres.
- Montage encastré et fixé dans le secrétaire.
- Fixation avec vis.

FIXATION :

Il est de la responsabilité du monteur de s'assurer que les chevilles correspondent au matériau de la cloison.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

	Prise de courant 2P + T	Prise USB
Protection contre les chocs	IK 04	IK 04
Protection contre les corps solides / liquides	IP 40	IP 20
Tension nominale d'entrée	250 V-	220-240 V-
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz	50-60 Hz
Tension nominale de sortie	230 V	5 Vac
Courant maximal de sortie	16 A	2400 mA
Norme de sécurité	EN60950-1	
Classe de protection	II – basse tension	

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION :

Conformément à la directive DEEE 2002/96/CE, vous avez obligation, en fin de vie, de retourner ce produit à un point de collecte pour recyclage. Pour toutes informations complémentaires, contactez Fermob.

GARANTIE / SAV :

Retrouvez l'ensemble des informations (notice d'utilisation, charte garantie, ...) sur notre site internet www.fermob.com



FACE A FACE secrétaire
DESIGN PASCAL MOURGUE

